GB FR PT ES DE NL TR IT NO SV FI DA PL

CS LV HU EL BG HR SK SL RU

# AlphaTec® 4000

**Version 01.02.19 (версия инструкции от)**

PUAT40S001

Available in green
Models 103, 111, 121, 121-G03, 121-G05, 122, 125, 125-G03, 125-G05, 132, 151, 151-G02, 162, 166, 167, 185
Available in orange
Model 132

BODY MEASUREMENTS (cm)
Таблица размеров (в см.)

| Chest (B) Грудная клетка | Waist (C) * Талия | Size Размер |
|---|---|---|
| 76 - 84 | 68 - 76 | XS 42-44 |
| 84 - 92 | 76 - 84 | S 44-46 |
| 92 - 100 | 84 - 92 | M 46-48 |
| 100 - 108 | 92 - 100 | L 48-50 |
| 108 - 116 | 100 - 108 | XL 50-52 |
| 116 - 124 | 108 - 116 | 2XL 52-54 |
| 124 - 132 | 116 - 124 | 3XL 54-56 |
| 132 - 140 | 124 - 132 | 4XL 56-58 |
| 140 - 148 | 132 - 140 | 5XL 58-60 |
| 148 - 156 | 140 - 148 | 6XL 60-62 |
| 156 - 164 | 148 - 156 | 7XL 62-64 |

* measurements for trousers only

**Protection Levels & Additional Properties**

| EN 1073-2 | EN 1149-5 | EN 13034 | EN 1073-2 |
|---|---|---|---|
| TYPE 1 | TYPE 4 | TYPE 4 | TYPE 5 |
| EN 1149-5 | EN 13034 | EN 1073-2 | EN 1149-5 |
| TYPE 5 | TYPE 6 | TYPE 6 | TYPE 3-B |
| | | | TYPE 5-B |

**Ansell Inc.**
9 Saltmarsh Court, Priory Park, Kingston Upon Hull, United Kingdom, HU4 7DZ

Technical support: **technical@microgard.com**
Tel: **+44 (0) 1482 625444**

Customer Service:
Europe, Middle East & Africa: **Tel +32 2 528 74 00 / +32 2 528 74 01**
North America: **Tel +1 800 800 0444 / +1 800 800 0445**
Latin America: **Tel +52 442 248 1544 / +52 442 248 3133**
Australia: **Tel +61 1800 357 122 / +61 1800 803 578**
Asia Pacific: **Tel +60 3 8310 6688**

**Ansell MICROGARD**
9 Saltmarsh Court, Priory Park, Kingston Upon Hull
United Kingdom, HU4 7DZ

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates.
© 2019 Ansell Limited. All Rights Reserved.

## INSTRUCTIONS FOR USE — GB

**EU Declaration of Conformity available to download at www.ansell.com/regulatory**

AlphaTec® 4000 formerly known as MICROCHEM® 4000

**Label Markings:** 1. Coverall manufacturer/brand name. **2.** CE Marking. Confirms Category III approval by SGS Fimko., EU Regulation 2016/425 Type examination conducted by SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. **3.** Read this instruction sheet before use. **5.** Sizing. **6.** Month / Year of manufacture. **7.** Model identification. **8.** Biocidal Products Regulation indicates body must be worn. **9.** Do not wash. **10.** Do not iron. **11.** Do not tumble dry. **12.** Do not dry clean. **13.** Do not reuse **14.** Flammable material. Keep away from fire or hot surfaces.

**Protection Levels & Additional Properties: 15.** Full body protection "Types" achieved **16.** Coverall fabric conforms to EN 1073-2. Provides barrier to radioactive particles, with the exception of Clause 4.2. Puncture resistance achieves Class 1 versus the requirement of Class 2. **17.** EN 1149-5 Material properties. Fabric does not affect electrostatic protection when suitably grounded. **18.** Fabric tested to EN 14126 for barrier to infective agents.

**Physical performance of AlphaTec® 4000 Fabric**

| | EN Class* |
|---|---|
| EN 530 Abrasion | 6 of 6 |
| EN ISO 7854 Flex Cracking | 4 of 6 |
| EN ISO 9073-4 Tear Resistance | 4 of 6 |
| EN ISO 13934-1 Tensile Strength | 3 of 6 |
| EN 863 Puncture Resistance | 2 of 6 |
| EN 25978 Resistance to Blocking | No blocking |
| EN ISO 13935-2 Seam Strength | 4 of 6 |

*EN Class specified by EN 14325:2004. The higher the class number the better the performance.

**AlphaTec® 4000 fabric chemical permeation testing results**

| Test Method | Chemical | Result | EN Class* |
|---|---|---|---|
| EN ISO 6529 | Ammoniac | >480 min | 6 of 6 |
| EN ISO 6529 | Methanol | >480 min | 6 of 6 |
| EN ISO 6529 | Sulphuric Acid (96%) | >480 min | 6 of 6 |
| EN ISO 6529 | Toluene | >480 min | 6 of 6 |

**AlphaTec® 4000 Fabric EN 14126:2003 Results**

| Test Method | EN Classification | Test Method | EN Classification |
|---|---|---|---|
| ISO 16603 | Pass (20 kPa) | ISO 16604 | Class 6 of 6 |
| ISO 22610 | Class 6 of 6 | ISO/DIS 22611 | Class 3 of 3 |
| ISO 22612 | Class 3 of 3 | | |

**AlphaTec® 4000 Whole Coverall chemical permeation testing results**

| | | |
|---|---|---|
| Type 3: Jet Test | EN 14605:2005+A1:2009 | Pass |
| Type 4: Spray Test | EN 14605:2005+A1:2009 | Pass |
| Type 5: Particle Test | EN ISO 13982-1:2004+A1:2010<br>Ljmn, 82/90 x 30% and $L_{8/10} \leq 15\%$ | Pass |
| Radioactive Particulates | EN 1073-2 | Class 1 |
| Electrostatic Properties | EN 1149-5:2008 | Pass $t_{50} < 4$ s |

**Typical Areas of Use**

AlphaTec® garments are designed to protect workers from hazardous substances or sensitive products and processes from contamination. They are typically used for protection against specific toxicity and properties such as toxicity and exposure conditions. Refer to "Type" Protection levels & Additional Properties achieved.

**Limitations of Use**

- Prior to use, review all instructions and inspect the clothing for any damage that could affect its protective performance (i.e. holes, damaged seams and fastenings, heavily soiled areas). Replace any damaged clothing.
- Care should be taken when removing contaminated clothing to prevent skin contact with the user with any hazardous substances. If garments are contaminated then decontamination procedures should be followed (i.e. decontamination shower) prior to disposal.
- Upon contamination, wear or damage the garment should be removed and disposed of properly.
- The wearing of chemical protective clothing may cause heat stress if appropriate consideration is not given to the workplace environment. Appropriate precautions should be considered to minimise heat stress or damage to your Ansell garment.
- Where Ansell products are used in conjunction with other PPE, ensure the full "Type" protection, it is necessary to tape cuffs to gloves, ankles to boots, the hood to the respirator, check the self-adhesive zip flap should be used to protect the overlap the backing paper and pressing down securely, taking care to avoid creases or folds, after securing the zip flap to ensure a good seal, a cover flap should be used to allow for full protection
- No garment provides complete protection against all chemicals or hazardous agents. The determination of suitability of Ansell products, whether used alone or in conjunction with additional PPE for an application is the final responsibility of the user.
- Models with attached socks; the socks are designed to be worn outside chemical protective boots (sold separately) with the over flap positioned over the top of the boot opening. Attached socks are not designed to be worn inside boots and may result in chemical spill or contact with socks of liquids.
- Slip-resistant footwear offers limited resistance to slip, but will not eliminate completely the risk of slipping and/or falling, especially on wet surfaces. Ensure that socks or boots provide adequate protection against loose items for the surfaces where socks or boots that the sole is not damaged. Some materials used in over boots, overshoes or attached socks or boots are subject to swelling in the presence of water or other liquids, which may result in slipping and/or falling.
- Models featuring silver retro-reflective tape for enhanced visibility; the product does not conform to EN ISO 20471.
- Models featuring fingerloops; should only be used with a double glove system where the wearer puts the finger loop over the under-glove and the second glove is then worn over the finger loop.
- Warning - if present, hook and loop fasteners shall not be opened when operating in hazard zones.
- Electrostatic Dissipative ('ESD') Protective clothing shall not be opened or removed whilst in presence of flammable or explosive atmospheres or substances. Non-conducting materials should not be worn in explosive substances. ESD protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres without prior consultation of the responsible safety engineer. The ESD performance of protective clothing can be affected by wear and tear, laundering and possible contamination of garments. ESD clothing shall comprise only non-conducting materials during normal use (including bending and movements) and any hook and loop fasteners on the garment shall not exceed the maximum surface area. Materials may become conductive when the wearer of suit is properly earthed. The resistance between the person and the earth shall be less than 108Ω, e.g. via the use of appropriate footwear.
- For models 151 and 151-G02 with a rubber face seal, the seal has been tested for compatibility with Ansell products, including MSA 3S and Dräger Panorama Nova®. *Type testing conducted using Dräger Panorama Nova.
- Model 152-G02 and 153-G02 are Ansell's chemical protective coverall that is compatibility with Avon Protection FM53 full face respirator mask. Please refer to the Hood Seal Interface insert for the correct procedure to fit the hood.
- Models which feature attached gloves; refer to the glove manufacturer's instructions for use procedures, limitations.
- Models which feature a pass-through to accommodate a fall arrest system; the employer is responsible for ensuring that any person working at height is fully informed regarding the correct use of PPE and fall arrest systems. It is recommended that prior to use, full training is given on the safe use and limitations by a competent person, with details of the training recorded. Refer to supplemental donning and doffing instructions supplied with these garments.

In the unlikely event the assurer, or both, become insolvent or bankrupt, the employer is responsible for ensuring that any person working at height is fully informed regarding the correct use and limitations of the PPE and fit systems and harness.

**Storage** - Do not store on ground or direct sunlight

**Disposal** - Dispose of garments according to local regulations

**Care instructions** - Do not wash. Do not tumble dry.

The manufacturer disclaims all warranties not specifically stated in the product packaging and is not responsible for the improper use of Ansell products.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION — FR

**La déclaration de conformité européenne peut être téléchargée à www.ansell.com/regulatory**

AlphaTec® 4000 anciennement appelé MICROCHEM® 4000

**Agenda: 1.** Fabricant/nom de la marque de la combinaison. **2.** Marque CE. Confirme l'homologation de catégorie III par SGS Fimko., Règlement UE 2016/425 mené par SGS Fimko Oy P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland Organisme notifié n.: 0598 **3.** Veillez à bien lire ces instructions avant d'utiliser ce vêtement. **4.** Lisez cette fiche d'instructions avant d'utiliser. **5.** Tailles. **6.** Mois / Année de fabrication. **7.** Identification du modèle. **8.** Le pictogramme de taille indique les mensurations. **9.** Ne pas laver. **10.** Ne pas repasser. **11.** Ne pas sécher au sèche-linge. **12.** Ne pas laver à sec. **13.** Ne pas réutiliser **14.** Matière inflammable. Tenir éloigné du feu.

**Niveaux de protection et propriétés supplémentaires: 15.** « Types » de protection complète du corps obtenus **16.** Combinaison testée selon EN 1073-2 pour la protection contre les particules radioactives, à l'exception de la Clause 4.2. La résistance à la perforation est conforme à la Classe 1 au lieu de l'exigence de Classe 2. **17.** Tissu EN 1149-5 traité antistatique offrant une protection électrostatique quand il est correctement mis à la terre. **18.** Tissu testé selon EN 14126 contre obstacle aux agents infectieux.

**Performance physique du tissu AlphaTec® 4000**

| | Classe EN* |
|---|---|
| EN 530 Abrasion | 6 sur 6 |
| EN ISO 7854 Résistance à la flexion | 4 sur 6 |
| EN ISO 9073-4 Test Résistance à la déchirure | 4 sur 6 |
| EN ISO 13934-1 Résistance à la traction | 3 sur 6 |
| EN 863 Résistance à la perforation | 2 sur 6 |
| EN 25978 Résistance au blocage | Absence de blocage |
| EN ISO 13935-2 Résistance des coutures | 4 sur 6 |

*Classe EN spécifiée par EN 14325:2004. Plus le numéro de classe est élevé, meilleures est la performance.

**Résultats des tests de pénétration de produits chimiques du tissu AlphaTec® 4000**

| Méthode de test | Chimie | Résultat | Classe EN* |
|---|---|---|---|
| EN ISO 6529 | Ammoniaque | >480 min | 6 sur 6 |
| EN ISO 6529 | Méthanol | >480 min | 6 sur 6 |
| EN ISO 6529 | Acide sulfurique (96 %) | >480 min | 6 sur 6 |
| EN ISO 6529 | Toluène | >480 min | 6 sur 6 |

**Résultats AlphaTec® 4000 EN 14126:2003**

| Méthode de test | Classification EN | Méthode de test | Classification EN |
|---|---|---|---|
| ISO 16603 | Réussite (20 kPa) | ISO 16604 | Classe 6 sur 6 |
| ISO 22610 | Classe 6 sur 6 | ISO/DIS 22611 | Classe 3 sur 3 |
| ISO 22612 | Classe 3 sur 3 | | |

**Performance de la combinaison entière AlphaTec® 4000**

| | | |
|---|---|---|
| Type 3 : Test au jet | EN 14605:2005+A1:2009 | Réussite |
| Type 4 : Test de pulvérisation | EN 14605:2005+A1:2009 | Réussite |
| Type 5 : Test de particules | EN ISO 13982-1:2004+A1:2010<br>Ljmn, 82/90 x 30 % et $L_{8/10} \leq 15\%$ | Réussite |
| Particules radioactives | EN 1073-2 | Classe 1 |
| Propriétés électrostatiques | EN 1149-5:2008 | Réussite $t_{50} < 4$ s |

**Domaines d'utilisation typiques**

Les vêtements AlphaTec® sont conçus pour protéger les travailleurs des substances dangereuses, des produits et processus sensibles de la contamination. Ils sont généralement utilisés pour la protection contre des risques spécifiques qui dépendent de la toxicité et des conditions d'exposition. Consultez les niveaux de protection de « type » atteints et les propriétés supplémentaires.

**Limitations d'utilisation**

- Avant l'utilisation, lisez toutes les instructions et examinez la combinaison pour rechercher les dégâts susceptibles d'avoir un impact sur les fonctions de protection (trous, coutures et fermetures endommagées, zones très sales, etc.). Remplacez les combinaisons abîmées.
- Vous devez prendre des précautions pour l'élimination des vêtements contaminés, car ils pourraient contaminer l'utilisateur si certaines substances dangereuses sont présentes. Si les vêtements sont contaminés, vous devez suivre des procédures de décontamination (par exemple) une douche de décontamination) avant de les éliminer.
- En cas de contamination, d'usure ou de détérioration, la combinaison doit être retirée et éliminée de manière correcte.
- Le port de vêtements de protection chimique crée un stress thermique si une réflexion appropriée est prise en compte sur l'environnement de travail. Il faut porter des précautions adaptées pour limiter le stress thermique afin de minimiser le stress thermique ou les dégâts à la combinaison Ansell.
- Lorsque les produits Ansell sont utilisés conjointement avec d'autres EPI, et pour obtenir une protection de type complète, il faut coller les poignets aux gants, les chevilles aux bottes et la cagoule au dispositif respiratoire, vérifier que la bande auto-agrippante de la fermeture à glissière doit également être utilisé en retirant le papier de protection et en appuyant fermement, après avoir sécurisé la fermeture à glissière, après la mise en place du rabat, du rabat adhésif doit également être posé sur le bord pour obtenir une protection de type complète.
- Aucun vêtement n'offre une protection complète contre tous les produits chimiques ou agents dangereux. Les matériaux et combinaisons Ansell utilisés seuls ou combinés avec d'autres EPI supplémentaires pour une application spécifique, est la responsabilité finale de l'utilisateur.
- Modèles avec chaussettes intégrées ; les chaussettes sont conçues pour être portées dans des bottes de protection chimique (vendues séparément), le rabat étant positionné par dessus l'ouverture de la botte. Les chaussettes intégrées ne doivent pas être portées dans des bottes de protection chimique (vendues séparément), le rabat étant positionné par dessus l'ouverture de la botte. Les chaussettes intégrées ne doivent pas être portées sans pour marcher ou se tenir debout dans des déversements chimiques ou des flaques de liquides.
- Les chaussures antidérapantes offrent une résistance limitée au glissement mais n'éliminent pas entièrement le risque de glissade et/ou de chute, surtout sur les surfaces humides. Veillez à ce que les chaussettes ou bottes offrent une résistance mécanique adaptée à la surface empruntée, et à ce que la semelle ne soit pas endommagée. Certaines matières utilisées dans les galoches, chaussons ou chaussettes ou bottes intégrées ne sont pas destinées à être utilisées dans les environnements où il existe un risque de glissade et/ou chute.
- Modèles comportant des bandes réfléchissantes argenté pour une meilleure visibilité ; le produit n'est pas conforme à la norme EN ISO 20471.
- Modèles avec passe-mains ; doivent être utilisés seulement avec un système de double gant, l'utilisateur mettant la passe-main par-dessus le gant intérieur ou fine de sous-gant et devant la manche de la combinaison.
- Avertissement : s'il existe une attache à crochet et boucle, il ne faut pas l'ouvrir pendant l'utilisation dans des zones dangereuses.
- Les vêtements de protection électrostatique ('ESD') ne doivent pas être ouverts ou retirés en présence d'atmosphères inflammables ou explosives ou en présence de matières inflammables ou explosives. Ne pas porter de vêtements ESD en présence d'atmosphères enrichies en oxygène sans autorisation préalable du responsable de la sécurité. La performance ESD des vêtements de protection peut être affectée par l'usure, le lavage et la contamination. Les vêtements ESD ne doivent être composés que de matériaux non conformes pendant l'utilisation normale (y compris en flexion et pendant les mouvements) et toutes les attaches à crochet et boucle ne doivent pas dépasser la surface maximale autorisée. Les matériaux deviennent conducteurs lorsque l'utilisateur est correctement mis à la terre. La résistance entre la personne et la terre doit être inférieure à 10⁸ Ω, ce qui peut être obtenu, par exemple, en portant des chaussures appropriées.
- Pour les modèles 151 et 151-G02 avec joint facial en caoutchouc, la compatibilité du joint avec les masques respiratoires complets a été testée avec le MSA 3S et Dräger Panorama Nova®. *Test de type effectué avec Dräger Panorama Nova.
- Le modèle 152-G02 et 153-G02 sont conçu spécifiquement pour être compatible avec le respirateur complet Avon Protection FM53. Veuillez consulter l'insert traitant de l'interface du joint de la cagoule pour prendre connaissance de toutes les instructions concernant le joint facial du 152G02.
- Pour les modèles dotés de gants intégrés, consultez les instructions d'utilisation du fabricant des gants concernant leur avec les gants.
- Dans le cas peu probable où l'assureur, ou les deux, pour acquérir un système antichute, l'employeur a la responsabilité de s'assurer que toute personne travaillant en hauteur est entièrement informée de l'utilisation correcte des EPI et systèmes antichute. Il est recommandé de fournir avant l'utilisation une formation complète sur la sécurité et les limites, y compris une personne compétente. Les détails de la formation doivent être enregistrés. Reportez-vous aux instructions supplémentaires pour enfiler et ajuster les vêtements fournies avec ces vêtements.

Dans le cas peu probable où ces défauts seraient identifiés, ne portez pas la combinaison.

Retournez la combinaison défectueuse (inutilisée et non contaminée) à votre distributeur **Entreposage** • Ne pas entreposer dans un lieu excessivement chaud ou à la lumière directe du soleil

**Élimination** - Éliminer les combinaisons en respectant la réglementation locale. Adresser toute question à votre distributeur Ansell local. Ansell ne donne aucune garantie ni non spécifiquement présentée dans l'emballage du produit et n'est pas responsable de l'utilisation incorrecte des produits Ansell.

## INSTRUCCIONES DE USO — PT

**Declaração de conformidade da UE disponível para ser descarregada do site www.ansell.com/regulatory**

AlphaTec® 4000 anteriormente conhecida como MICROCHEM® 4000

**Agenda: 1.** Fabricante/nome da marca da fato-macaco. **2.** Marcação CE Confirma a homologação da Categoria III pela SGS Fimko, regulamento da UE 2016/425 relativo ao exame de tipo efetuado por SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland Organismo notificado n.º 0598 **3.** Verifique a protecção contra produtos químicos antes de utilizar. Leia esta folha de instruções antes da utilização **5.** Tamanhos **6.** Mês/ano de fabrico. **7.** Identificação do modelo. **8.** O pictograma de tamanhos indica as medidas do corpo **9.** Não lavar. **10.** Não passar a ferro. **11.** Não secar em máquina de secar roupa. **12.** Não limpar a seco. **13.** Não reutilizar **14.** Material inflamável. Manter afastado do fogo.

**Níveis de proteção e propriedades adicionais: 15.** "Tipos" de proteção de corpo inteiro conseguidos **16.** Macacão testado de acordo com a norma EN 1073-2 para determinar a barreira contra partículas radioactivas, com excepção da Cláusula 4.2. A resistência à perfuração alcança a Classe 1 versus a exigência da Classe 2. **17.** EN 1149-5 Tecido com tratamento antiestático para uma protecção electrostática quando devidamente ligado à terra. **18.** Tecido testado de acordo com a norma EN 14126 para determinar a barreira contra agentes infecciosos.

**Desempenho físico do Tecido AlphaTec® 4000**

| | Classe EN* |
|---|---|
| EN 530 Abrasão | 6 de 6 |
| EN ISO 7854 Fissuração por flexão | 4 de 6 |
| EN ISO 9073-4 Resistência ao rasgo | 4 de 6 |
| EN ISO 13934-1 Resistência à tração | 3 de 6 |
| EN 863 Resistência à perfuração | 2 de 6 |
| EN 25978 Resistência ao bloqueio | Sin bloqueo |
| EN ISO 13935-2 Resistência das costuras | 4 de 6 |

*Classe EN especificada por EN 14325:2004. Quanto mais alta for a classe, melhor será o desempenho.

**Resultados do teste de permeação de produtos químicos no tecido AlphaTec® 4000**

| Método de ensaio | Produto químico | Resultados | Classe EN* |
|---|---|---|---|
| EN ISO 6529 | Amoníaco | > 480 min. | 6 de 6 |
| EN ISO 6529 | Metanol | > 480 min. | 6 de 6 |
| EN ISO 6529 | Ácido sulfúrico (96%) | > 480 min. | 6 de 6 |
| EN ISO 6529 | Tolueno | > 480 min. | 6 de 6 |

**Resultados EN 14126:2003 relativos ao Tecido AlphaTec® 4000**

| Método de ensaio | Classificação EN | Método de ensaio | Classificação EN |
|---|---|---|---|
| ISO 16603 | Aprovado (20 kPa) | ISO 16604 | Classe 6 de 6 |
| ISO 22610 | Classe 6 de 6 | ISO/DIS 22611 | Classe 3 de 3 |
| ISO 22612 | Classe 3 de 3 | | |

**Desempenho total do fato AlphaTec® 4000**

| | | |
|---|---|---|
| Tipo 3: Ensaio de jato | EN 14605:2005+A1:2009 | Aprovado |
| Tipo 4: Ensaio de pulverização | EN 14605:2005+A1:2009 | Aprovado |
| Tipo 5: Ensaio de partículas | EN ISO 13982-1:2004+A1:2010<br>Ljmn, 82/90 x 30% e $L_{8/10} \leq 15\%$ | Aprovado |
| Partículas radioativas | EN 1073-2 | Classe I |
| Propriedades electrostáticas | EN 1149-5:2008 | Aprovado $t_{50} < 4$ s |

**Áreas típicas de utilização**

O vestuário AlphaTec® foi criado para proteger os trabalhadores contra substâncias perigosas ou produtos e processos sensíveis contra a contaminação. É tipicamente utilizado para proteção contra toxicidade específica e propriedades como toxicidade e condições de exposição. Consulte os níveis de proteção do "tipo" e propriedades adicionais conseguidas.

**Limitações de utilização**

- Antes de a utilizar, leia todas as instruções e inspecione o vestuário para verificar a existência de danos que poderiam afetar a sua função protetora (por ex.: furos, costuras e acessórios de fixação danificados, zonas muito sujas). Substitua o vestuário danificado.
- Deve ter cuidado ao tirar vestuário contaminado, para não contaminar o utilizador com substâncias perigosas. Se o vestuário estiver contaminado, os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos (por ex. duche de descontaminação) antes de tirar o vestuário.
- Após a contaminação, desgaste ou danos o vestuário deve ser retirado e eliminado adequadamente.
- O desgaste de vestuário de proteção contra químicos pode provocar stress de calor se não for dada a devida atenção ao ambiente do local de trabalho. Deve ser considerada a(s) devida(s) precaução(ões) para minimizar o stress de calor ou danos no vestuário Ansell.
- Quando os produtos Ansell são utilizados em conjunto com outro EPI, e para proteção do "tipo" completo, é necessário utilizar fita autoadesiva para unir os punhos às luvas, os calcanhares às botas, o capuz ao dispositivo de respiração. A aba do fecho autoadesivo também deve ser utilizada descolando o papel protetor e pressionando-o firmemente. Depois de fechar o fecho de correr, certifique-se de evitar vincos ou dobras; após fixar a aba do fecho deve ser também aplicada fita adesiva adicional para permitir proteção do tipo completo.
- Nenhum vestuário oferece proteção completa contra todos os agentes químicos ou perigosos. A determinação da adequação dos produtos Ansell, quando em combinação com EPI adicional para uma aplicação é a responsabilidade final do utilizador.
- Modelos com meias incorporadas; as meias foram desenhadas para serem usadas dentro de botas de proteção química (vendidas separadamente) com a aba protetora posicionada sobre a parte superior da abertura da bota. As meias ou botas incorporadas não são destinadas a ser usadas dentro de botas que se destinam a derrames químicos ou lagos de líquidos
- O calçado resistente ao deslizamento oferece resistência limitada ao escorregamento, mas não eliminará completamente o risco de escorregar e/ou cair, especialmente em superfícies molhadas. Certifique-se de que meias ou as botas proporcionam resistência mecânica adequada para a superfície onde vai caminhar e que a sola das botas não está danificada. Alguns materiais usados em botas, sapatos ou meias ou botas incorporadas não podem ser utilizados em ambientes onde exista o risco de encharcamento ou de água.
- Modelos que incluem fitas retrorrefletoras cor prata para melhorar a visibilidade; o produto não é conforme à norma EN ISO 20471:2013 e EN ISO 20471.
- Modelos que incluem anéis de dedos; só devem ser utilizados com um sistema de luva dupla em que o utilizador coloca o anel de dedos por cima da luva interior e a segunda luva é depois usada por cima da manga do vestuário.
- Advertência - se estiverem presentes, os fechos de velcro não devem ser abertos ao operar em zonas perigosas.
- O vestuário de proteção com propriedades de dissipação eletrostática ("ESD") não deve ser aberto ou tirado na presença de atmosferas explosivas ou inflamáveis ou enquanto estiver em contacto com substâncias explosivas ou inflamáveis. O vestuário de proteção com ESD não deve ser utilizado em atmosferas enriquecidas com oxigénio sem a autorização prévia do engenheiro de segurança responsável.
- O desempenho ESD do vestuário de proteção pode ser afetado pelo desgaste, lavagem e possível contaminação.
- O vestuário ESD deve cobrir completamente todos os materiais não conformes durante a utilização normal (incluindo movimentos de flexão e outros movimentos) e os fechos hook-and-loop no vestuário não devem ser abertos.
- Devem ser adotadas as medidas adequadas para garantir que o utilizador do fato está devidamente ligado à terra. Por exemplo, a resistência entre a pessoa e a terra deve ser inferior a 10⁸ Ω, por ex.: usando calçado adequado.
- Nos modelos 151 e 151-G02 com vedante facial de borracha, a selagem foi testada para verificar a compatibilidade com vários respiradores de máscara completa incluindo MSA 3S e Dräger Panorama Nova®. *Testes de tipo realizados usando Dräger Panorama Nova.
- O modelo 152-G02 com vedante selagem facial S5502i foi especificamente desenhado para ser compatível com a máscara completa FM53 Avon Protection para usar com o respirador. Consulte a folha de instruções para obter informações sobre como ajustar corretamente a máscara.
- Modelos que incluem luvas integradas; consulte as instruções de utilização do fabricante das luvas fornecidas com as luvas.
- Modelos que incluem uma passagem para acomodar um sistema antiqueda; o empregador é responsável por assegurar que qualquer pessoa que realize trabalho em altura está totalmente informada acerca da correta utilização de EPI e de sistemas antiqueda. Recomenda-se que antes da utilização seja dada formação completa sobre a utilização segura e limitações por uma pessoa competente, com pormenores da formação gravados. Consulte as instruções suplementares de como vestir e tirar o EPI fornecidas com as peças.

No caso pouco provável de o assegurador, ou ambos, se tornarem insolventes ou entrarem em falência, o empregador tem a responsabilidade de assegurar que qualquer pessoa que trabalhe em altura esteja totalmente informada sobre a utilização correta e limitações dos EPI e sistemas de arnês e arnês.

**Armazenamento** • Não armazenar sob calor excessivo ou luz solar direta

**Eliminação** - Eliminar as peças de vestuário de acordo com a legislação local. Para qualquer pergunta contacte a equipa técnica da Ansell. O fabricante isenta-se de todas as garantias não especificamente indicadas na embalagem do produto e não é responsável pela utilização indevida de produtos Ansell

## INSTRUCCIONES DE USO — ES

**Puede descargarse la declaración UE de conformidad en www.ansell.com/regulatory**

AlphaTec® 4000 anteriormente denominada MICROCHEM® 4000 STANDARD

**Etiquetado: 1.** Fabricante/ marca del mono. **2.** Marcado CE Confirma la homologación de la Categoría III por SGS Fimko Ltd Reglamento (UE) 2016/425 ha sido realizado por SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Organismo notificado nº: 0598 **3.** Prenda de protección química de vida limitada. **4.** Lea esta hoja de instrucciones antes de usar. **5.** Talla 6. Mes/año de fabricación. **7.** Identificación del modelo. **8.** El pictograma de tallas indica las medidas del cuerpo **9.** No lavar. **10.** No planchar. **11.** No utilizar secadora. **12.** No lavar en seco. **13.** No reutilizar **14.** Material inflamable Mantenga alejado del fuego.

**Niveles de protección y propiedades adicionales: 15.** «Tipos» de protección de cuerpo entero alcanzados **16.** El mono ha sido probado conforme a la norma EN 1073-2 como protección frente a partículas radiactivas, con excepción de la cláusula 4.2. La resistencia a la perforación alcanza la Clase 1 frente al requisito de Clase 2. **17.** Tejido conforme a la norma EN 1149-5 con características de disipación electrostática que funcionan correctamente cuando se conecta a tierra correctamente. **18.** Tejido probado según la norma EN 14126 como barrera de protección contra agentes infecciosos.

**Prestaciones del tejido de AlphaTec® 4000**

| | Clase EN* |
|---|---|
| EN 530 Abrasión | 6 de 6 |
| EN ISO 7854 Agrietamiento por flexión | 4 de 6 |
| EN ISO 9073-4 Resistencia al desgarro | 4 de 6 |
| EN ISO 13934-1 Resistencia a la tracción | 3 de 6 |
| EN 863 Resistencia a la perforación | 2 de 6 |
| EN 25978 Resistencia al bloqueo | Sin bloqueo |
| EN ISO 13935-2 Resistencia de las costuras | 4 de 6 |

*Clase EN especificada por EN 14325:2004. Cuanto más elevado sea el número de clase mejor será el rendimiento del producto.

**Resultados de la prueba de permeación química del tejido de AlphaTec® 4000**

| Método de prueba | Sustancia química | Resultado | Clase EN* |
|---|---|---|---|
| EN ISO 6529 | Amoníaco | >480 min. | 6 de 6 |
| EN ISO 6529 | Metanol | >480 min. | 6 de 6 |
| EN ISO 6529 | Ácido sulfúrico (96 %) | >480 min. | 6 de 6 |
| EN ISO 6529 | Tolueno | >480 min. | 6 de 6 |

**Resultados del tejido de AlphaTec® 4000 conforme a la norma EN 14126:2003**

| Método de prueba | Clasificación EN | Método de prueba | Clasificación EN |
|---|---|---|---|
| ISO 16603 | Apto (20 kPa) | ISO 16604 | Clase 6 de 6 |
| ISO 22610 | Clase 6 de 6 | ISO/DIS 22611 | Clase 3 de 3 |
| ISO 22612 | Clase 3 de 3 | | |

**Prestaciones del traje completo AlphaTec® 4000**

| | | |
|---|---|---|
| Tipo 3: Prueba de agua | EN 14605:2005+A1:2009 | Apto |
| Tipo 4: Prueba de rociado | EN 14605:2005+A1:2009 | Apto |
| Tipo 5: Prueba de partículas | EN ISO 13982-1:2004+A1:2010<br>Ljmn, 82/90 x 30% y $L_{8/10} \leq 15\%$ | Apto |
| Partículas radiactivas | EN 1073-2 | Clase I |
| Propiedades electrostáticas | EN 1149-5:2008 | Apto $t_{50} < 4$ s |

**Áreas de uso típicas**

Las prendas AlphaTec® están diseñadas para proteger a los operarios de las sustancias peligrosas o para proteger los productos y procesos sensibles contra la contaminación. Se utilizan normalmente para protección contra sustancias tóxicas específicas y propiedades como la toxicidad y las condiciones de exposición. Consulte el nivel de protección "Tipo".

**Limitaciones de uso**

- Antes de su uso el producto, lea todas las instrucciones e inspeccione la prenda para comprobar que no tiene ningún daño que pudiera afectar a su función de protección (como, por ejemplo, agujeros, costuras rotas, cremalleras, botones, velcros, etc.). Sustituya las prendas que estén dañadas.
- Hay que tener cuidado al quitarse prendas contaminadas para no contaminar al usuario con sustancias peligrosas. Si las prendas están contaminadas deben seguirse los procedimientos de descontaminación (por ejemplo ducharse) antes de quitarse la prenda. Deberán tomarse las medidas apropiadas para que el usuario del traje esté correctamente puesto a tierra. La resistencia entre la persona y la tierra debe ser inferior a 10⁸Ω, por ejemplo, mediante el uso de un calzado adecuado.
- Las prendas de protección parcial del cuerpo no cumplen con el requisito de cobertura del cuerpo completo de la norma EN 1149-5. 2008 Debería llevarse a cabo una evaluación de riesgo completa que contemple el empleo de prendas adicionales de protección del cuerpo completo que cumplan con la norma EN 1149-5: 2008 para comprobar que la(s) prenda(s) que(n) proporciona(n) la pareja debidamente y que la cobertura real del cuerpo es aceptable.
- Para los modelos 151 y 151-G02 con goma de sellado facial, el sello se ha probado para verificar su compatibilidad con productos Ansell, incluidos MSA 3S y Dräger Panorama Nova®. *El ensayo del Tipo se ha realizado con Dräger Panorama Nova.
- El modelo 152-G02 con goma de sellado facial S5502i está diseñado específicamente para ser compatible con la máscara de respiración integral Avon Protection FM53. Consulte el folleto titulado «Hood Seal Interface» (goma de sellado facial de la capucha), que contiene información completa sobre la goma de sellado facial S5502i.
- Modelos que contienen una lave de paso para incorporar un sistema anticaídas; la empresa es responsable de asegurar que todas las personas que trabajen en altura estén debidamente informadas sobre el uso correcto del equipo de protección individual y los sistemas anticaídas. Antes del uso es recomendable que se reciba una formación completa impartida a terna. **18.** Tejido testado de acuerdo con la norma EN 14126 para determinar a barrera contra agentes infecciosos
- Modelos con presillas para los dedos solo deberían utilizarse con un sistema de doble guante en el que el usuario coloque la presilla para el dedo sobre el guante interior y se coloca a continuación el segundo guante por encima de la manga de la prenda.
- Advertencia: en los modelos con velcros adhesivos, estos no deben abrirse mientras se realizan trabajos peligrosos o en zonas peligrosas.
- Las prendas de protección con disipación electrostática («ESD», por sus siglas en inglés) no deberán abrirse ni tampoco quitarse en presencia de atmósferas explosivas o cuando se estén manipulando sustancias inflamables o explosivas. Las prendas de protección ESD no deben usarse en atmósferas enriquecidas con oxígeno sin la autorización previa del responsable de seguridad competente.
- El desempeño ESD de vestuario de protección puede ser afectado pelo desgaste, lavagem e possível contaminação.
- El vestuario ESD debe cubrir completamente todos os materiais não conformes durante a utilização normal (incluindo movimentos de flexão e outros movimentos) e os fechos hook-and-loop no vestuário não devem ser abertos.
- Deven ser adotadas as medidas adequadas para garantir que o utilizador do fato está devidamente ligado à terra. Por exemplo, a resistência entre a pessoa e a terra deve ser inferior a 10⁸ Ω, por ex.: usando calçado adequado.
- Los modelos 151 y 151-G02 con sello facial de goma son compatibles con el sistema antichoque, el empleador tiene la responsabilidad de asegurarse de que todas las personas que trabajen en altura estén totalmente informadas sobre el uso correcto y las limitaciones de los equipos de protección individual y los sistemas antichoque. Se recomienda que antes de su uso se reciba una formación completa impartida por una persona competente, con detalles de la formación registrados. Consulte las instrucciones complementarias sobre cómo ponerse y quitarse el traje que se facilitan

| | | |
|---|---|---|
| EN ISO 6529 | Cpavek | > 480 min. 6 z 6 |
| EN ISO 6529 | Metanol | > 480 min. 6 z 6 |
| EN ISO 6529 | Kyselina sírová (96%) | > 480 min. 6 z 6 |
| EN ISO 6529 | Toluén | > 480 min. 6 z 6 |

**AlphaTec® 4000 Fabric EN 14126:2003 - Výsledky**
**Testovací metoda — Klasifikace EN**

| | |
|---|---|
| ISO 16603 | Třída 6 z 6 |
| ISO 16604 | Třída 6 z 6 |
| ISO 22610 | Třída 6 z 6 |
| ISO/DIS 22611 | Třída 3 z 3 |
| ISO 22612 | Třída 3 z 3 |

**Ochranné celého obleku AlphaTec® 4000**

| | |
|---|---|
| Typ 3: Test tryskou | EN 14605:2005+A1:2009 — Vyhovuje |
| Typ 4: Test rozstřikem | EN 14605:2005+A1:2009 — Vyhovuje |
| Typ 5: Částicové jemné | EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 — Vyhovuje |
| | Třída 1 |

**Ochranné rukavic a nohavic AlphaTec® 4000 s kombinací ochranných oděvů**

| | |
|---|---|
| EN ISO 374-1:2016/Type A | Třída 1 |
| EN ISO 374-5:2016 | Vyhovuje |

**Ochranné obuvi AlphaTec® 4000**

| | |
|---|---|
| EN ISO 20345:2011 | Bezpečnostní obuv S5 |

**Ochranné oděvy proti chemikáliím AlphaTec® 4000**

| | |
|---|---|
| EN 943-2:2015 | Typ 1 |

**Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným částicím AlphaTec® 4000**

| | |
|---|---|
| EN 1073-2:2002 | Třída 1 |

**Ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím AlphaTec® 4000**

| | |
|---|---|
| EN 13034:2005+A1:2009 | Typ 6 |

**Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci AlphaTec® 4000**

| | |
|---|---|
| EN 1073-2:2002 | Třída 1 |

**Ochranné oděvy proti infekčním agentům AlphaTec® 4000**

| | |
|---|---|
| EN 14126:2003 | Vyhovuje |

**Ochranné oděvy proti statické elektřině AlphaTec® 4000**

| | |
|---|---|
| EN 1149-5:2008 | Vyhovuje |

**Ochranné oděvy proti nízkým teplotám AlphaTec® 4000**

| | |
|---|---|
| EN 14058:2004 | Třída 3 |

**Ochranné oděvy proti teplu a ohni AlphaTec® 4000**

| | |
|---|---|
| EN 1149-5:2008 | Vyhovuje |
| EN 1149-3:2004 | Metoda 2 |
| EN 1149-3:2004 | Metoda 3 |
| EN 1149-3:2004 | Metoda 4 |
| EN 1149-3:2004 | Metoda 5 |
| EN 1149-3:2004 | Metoda 6 |
| EN 1149-3:2004 | Metoda